

Technické údaje

| | BE-TA550x.02 BE-TA550x.G2 BE-TA550x06.02 | BE-TA55Px.02 BE-TA55Px.G2 BE-TA55Px06.02 | BE-TA55Tx.02 BE-TA55Tx.G2 BE-TA55Tx.02 |
|------------------------------------|--|--|--|
| Tlačítka pro ovládání | 2 / 4 / 6 / 8 | | |
| 1 stavová LED na tlačítko | | ✓ | ✓ |
| Orientační LED dioda | | ✓ | ✓ |
| Snímač teploty, rozsah | | | 0 ... 40 °C |
| Specifikace Rozhraní KNX | TP-256 | | |
| Dostupná databanka KNX | od ETS 5 | | |
| Připojovací terminál sběrnice KNX | Ø 0,8 mm, jednožilový | | |
| Napájení | Sběrnice KNX | | |
| Spotřeba energie Sběrnice KNX typ. | < 0,3 W | | |
| Rozsah okolní teploty | 0 ... 45 °C | | |
| Klasifikace ochrany | IP20 | | |
| Rozměry (š x v x h) | 55 x 55 x 13 mm | | |
| Doporučená instalační výška | 1,10 ... 1,25 m jako tlačítko | | |
| Požadované instalační krabice | 1 | | |

Návod k obsluze KNX Push-button 55 pouze pro autorizované elektrikáře

- BE-TA550x(06).x2
- BE-TA55Px(06).x2
- BE-TA55Tx(06).x2


Důležité bezpečnostní pokyny



Instalaci a uvedení zařízení do provozu smí provádět pouze autorizovaní elektrikáři. Je třeba dodržovat příslušné normy, směrnice, předpisy a pokyny. Zařízení je schváleno pro provoz v Evropské unii a ve Velké Británii. Výrobky jsou označeny symboly CE, resp. symboly UKCA. Použití v USA a Kanadě je zakázáno.

Připojovací svorky a ovládání

Pohled zepředu



Pohled zezadu




- 1 - Připojovací svorka sběrnice KNX
- 2 - Programovací tlačítko (spodní strana)
- 3 - Červená programovací LED dioda
- 4 - Indikační LED dioda stavu / ne s TA550x(06).x2
- 5 - Orientační LED dioda / ne s TA550x(06).x2
- 6 - Teplotní čidlo / pouze TA55Tx(06)
- 7 - Tlačítka pro ovládání

Instalace

1. Příložený opěrný kroužek našroubujte na spínací skříňku.
2. Připojte tlačítko ke sběrnici KNX.
3. Tlačítko Push-button zacvakněte do opěrného kroužku.
4. Zapněte napájení KNX.

Schéma zapojení



Popis

MDT Push-button 55 je tlačítko KNX s horizontálně uspořádanými tlačítky, vhodné pro spínače různých výrobců o průměru 55 mm. Nápis na tlačítka se provádí na vystředěné popisovací fólii. Tlačítka lze konfigurovat jako jednotlivá tlačítka nebo jako dvojice. Kromě spínání, stmívání, žaluzií nebo odesílání hodnot lze vybírat z mnoha funkcí. Tlačítko 55 má 4 integrované logické bloky.

Uvedení do provozu

Poznámka: Aplikace KNX je k dispozici na adrese www.mdt.de/Downloads.html a v online katalogu ETS.

1. Přiřazení fyzické adresy a nastavení parametrů v ETS.
2. Stáhněte si do zařízení individuální adresu a aplikační program.
Po výzvě přepněte do režimu programování. Programovací tlačítko se nachází na spodní straně tlačítka.
3. Po úspěšném naprogramování červená LED zhasne.